

【蔵衛門Pad】本体設定の見方

『蔵衛門Pad』の端末本体についての確認や、Wi-Fi設定やGPSの設定などができます。また、『蔵衛門Pad』のバージョンや容量の確認もできます。

本体設定		
1	ユーザー選択画面の表示	>
2	Wi-Fi	>
3	パスワードの保存	>
4	GPS設定	オン <input checked="" type="checkbox"/>
5	端末ストレージ	>
6	アップデート確認	5.2.40 >
7	型番	KP09-DG
8	ビルド番号	3.040AR.0138.a
9	アプリID	PADD-RL4RWUKM
10	アップロード状況	>
11	SIM番号	
12	ルクレSIM有効期限	
13	システム	>
14	全ユーザーの削除	>

①	ユーザー選択画面の表示	利用ユーザーを選ぶ画面の表示頻度を選ぶことができます
②	Wi-Fi	Wi-Fi環境の設定ができます
③	パスワードの保存	パスワードの保存設定を選択できます
④	GPS設定	写真情報に緯度経度などの位置情報を記録できます
⑤	端末ストレージ	『蔵衛門Pad』の空き容量を確認できます
⑥	アップデート確認	ご利用の『蔵衛門Pad』のバージョンを確認することができます
⑦	型番	ご利用の『蔵衛門Pad』の型番を確認することができます
⑧	ビルド番号	端末本体バージョンを確認することができます
⑨	アプリID	ご利用の『蔵衛門Pad』の識別番号です
⑩	アップロード状況	写真や黒板のアップロード状況を確認できます
⑪	SIM番号	ご利用中のSIMカードの識別番号です
⑫	ルクレSIM有効期限	ご利用中のSIMカードの有効期限です
⑬	システム	サポート窓口よりシステムに関する機能を確認・実行する際に利用します
⑭	全ユーザーの削除	端末を利用しているユーザーの情報を全て削除することができます