

端末シリアル番号の確認方法

蔵衛門Padの端末シリアル番号を確認。（※KP03-FJ、KP04-QZ、KP05-QZ、KP06-NV共通）

【1】 蔵衛門Padを起動

ロックを解除して、蔵衛門Padを起動します。



【2】 メニューをタップ

黒板一覧画面の左上に表示されている、【メニュー】をタップします。



【3】 設定をタップ

メニュー画面の下に表示されている【設定】をタップします。



【4】 端末シリアル番号を確認

バックアップと復元の右側に【端末シリアル番号】が表示されます。

