



目次

1	蔵衛門Pad基本操作 ・トップページの見方 ・メニュー画面の見方 ・ユーザー設定の見方 ・本体設定の見方 ・カメラ画面の見方 ・撮影機能を活用する(黒板有り) ・撮影機能を活用する(カメラ設定) 	03
2	 初期設定 ・蔵衛門Padを使った業務の流れ ・衛門御用達2020, 2021の準備 ・蔵衛門⊐ネクト2020の準備 ・蔵衛門Padの電源の入れ方 ・蔵衛門Padの準備 	10
3	撮影準備 ・工事を作る ・黒板を作成する ・黒板テンプレートを変更する ・黒板のテンプレートをダウンロードする ・【応用編】黒板の工事名を改行する 	17
4	撮影する ・電子小黒板つき写真を撮影する ・撮影した写真を確認する	25
5	台帳を作成 ・ 台帳を作成する	27
6	【番外編】蔵衛門コネクト2020活用法 ・パソコンで黒板を登録する ・パソコンから黒板テンプレートを追加する ・黒板プレビュー機能を利用する ・パソコンで黒板に豆図を登録する ・パソコンで黒板に豆図を一括登録する ・歳衛門Padに図面(PDF)を取り込む	30

トップページの見方

トップページには作成した工事の一覧が表示されます。各工事のトップ画面では、写真の撮影や 写真一覧、黒板一覧、トーク画面など様々な機能にアクセスできます。



メニュー画面の見方

メニュー画面では、工事の切り替えや各種設定、困ったときのFAQ(よくある質問)やサポートへのお問い合わせができます。



ユーザー設定の見方

利用しているユーザーごとに、細かな設定をすることができます。



1	ユーザー名	ユーザー情報を編集・削除することができます ※蔵衛門クラウド未連携の場合「編集」ボタンが表示。ユーザー名の変更が可能
2	写真整理情報の設定 (電子納品)	電子納品工事で使用する撮影アシスト・写真情報リンク機能を 切り替えます
3	保存画面のスキップ (黒板無しカメラ)	確認画面をスキップして、写真の保存ができます
4	保存画面のスキップ (黒板有りカメラ)	確認画面をスキップして、写真の保存ができます
5	写真データ破損チェック	写真が正しく保存できない場合に、警告を表示します
6	撮影日の表示形式	黒板に表示される撮影日を西暦や和暦から選択できます
7	写真の日付写し込み	写真の右下に日付を表示させることができます

本体設定の見方

『蔵衛門Pad』の端末本体についての確認や、Wi−Fi設定やGPSの設定などができます。 また、『蔵衛門Pad』のバージョンや容量の確認もできます。

<	ō	衛门 🔍
本	本設定	
	ユーザー選択画面の表示	>
2	Wi-Fi	>
3	パスワードの保存	>
4	GPS設定	オフ 🚺
5	端末ストレージ	>
6	アップデート確認	5.2.12 >
7	ビルド番号	QKQ1.200216.002
8	סועי <i>ב</i> יד	PADD-LSCN9TJ8
9	アップロード状況	>
10	SIM番号	
11	ルクレSIM有効期限	
12	システム	>
13	全ユーザーの削除	>

1	ユーザー選択画面の表示	利用ユーザーを選ぶ画面の表示頻度を選ぶことができます
2	Wi-Fi	Wi-Fi環境の設定ができます
3	パスワード保存	ロック解除時のパスワード保存の可否を設定します。
4	GPS設定	写真情報に緯度経度などの位置情報を記録できます
5	端末ストレージ	『蔵衛門Pad』の空き容量を確認できます
6	アップデート確認	ご利用の『蔵衛門Pad』のバージョンを確認することができます
7	ビルド番号	端末本体バージョンを確認することができます
8	アプリID	ご利用の『蔵衛門Pad』の識別番号です
9	アップロード状況	写真や黒板のアップロード状況を確認できます
10	専用SIM番号	ご利用中のSIMカードの識別番号です
1	専用SIM有効期限	ご利用中のSIMカードの有効期限です
12	システム	サポートよりシステムに関する機能を確認・実行する際に利用します
13	全ユーザー全削除	端末を利用しているユーザーの情報を全て削除することができます

蔵衛門Pad オフラインガイド

カメラ画面の見方

撮影機能を活用して、黒板付きの写真を撮影する方法です。 縦に持つことで、縦型の写真撮影も可能です。



撮影機能を活用する(黒板有り)

黒板付きの写真を撮影する際に黒板の設定ができます。



撮影機能を活用する(カメラ設定)

カメラを起動後、「カメラ設定」をタップすると撮影機能を調整できます。



蔵衛門Pocket Toughの背面には1200ルーメンの 強力なLEDライト「くらくらビーム」を搭載しています。 「くらくらビーム」より光の強さを指定して使用できます。

蔵衛門Pad オフラインガイド

2秒

弱

オフ

タイマ-

10秒

ф

強

蔵衛門Padを使った業務の流れ

『蔵衛門Pad』のクラウド連携を行わずに、USBケーブルを接続して写真を取り込む、 オフラインで写真管理を行う手順を解説します。

1 初期設定(10分)

02.初期設定

- ・ソフトのインストール
- ・ユーザーの登録



- ・工事の作成
- ・黒板の作成

3 撮影する(3分)

・黒板ありで撮影



荷



10_{inch} タプレット型 電子黒板カメラ



4 台帳を作成(7分)

- ・パソコンで写真を見る
- ・台帳を作成する



5 【番外編】蔵衛門コネクト2020活用法

・パソコンから黒板・豆図作成など

2

Δ

蔵衛門御用達2020, 2021の準備①

台帳作成ソフト『蔵衛門御用達2020,2021』をパソコンにインストールする方法です。 利用するには、製品カードに書かれた「シリアル番号」と「認証コード」が必要です。

『蔵衛門御用達』をダウンロードします。 下記URLにアクセスし、「ダウンロード」をクリックし てください。

▼蔵衛門御用達2020 https://www.kuraemon.com/download/govo2020/

▼蔵衛門御用達2021 https://www.kuraemon.com/download/goyo2021/



画面の案内に従いながら、 ソフトをインストールをしてください。

衛門御用達2021 バージョン 21.0.0.10 セットアップ -	
使用許諾契約者、利用規約および個人情報の取り扱いについての同意 統行する前に以下の重要な情報をお読みくだざい。	@7
以下の「使用許諾契約書」、「利用規約」および「個人情報の取り扱いについて」をおお ンストールを続行するにはこの契約書に同意する必要があります。	B-<550. 1
電気門シリーズ ソフトウェア使用許認契約書および利用規約 [対象ソフトウェア製品] 対象ソフトウェア製品は、下記のソフトウェア製品 (各ソフトウ) 球髪を含み、以下、「ネッフトウェア」といいます)とします。 ・ 電気門毎用違び21・2020シリーズ ・ 電気門毎用違どクアップ2020シリーズ ・ 電気門毎系キャプチャー	♪ エアの体 ~
 ○同意する(A) ⑧ 同意しない(D) 	

インストールが完了すると、 パソコンのデスクトップに 『蔵衛門御用達』の アイコンが表示されます。

> アイコンをダブルクリックすると、 ソフトが起動します。



厳楽門御用後をご購入いただき、謎にありがとうございます。利用開始するには多 製品カートに記載された「シリアル毎号」と「認証コート」を入力してください。

イセンス数1

シリアル劇中

##2-5:

初回のみ、ライセンスの登録が必要です。 製品カードに書かれた「シリアル番号」と「認証 コード」を入力してください。



蔵衛門御用達2020, 2021の準備②

台帳作成ソフト『蔵衛門御用達2020,2021』をパソコンにインストールする方法です。 利用するには、製品カードに書かれた「シリアル番号」と「認証コード」が必要です。

5

ライセンス認証後、オンライン登録を行います。 「くらえもん☆オンライン」の登録またはログインし てください。

※「くらえもん☆オンライン」の登録パスワードを 紛失した場合は、「パスワード再発行はこちら」か ら再設定してください。

6 オンライン登録が完了すると、 工事一覧が表示されます。

『蔵衛門御用達』の初期設定は完了です。

944>スロル		ユーザー登録	\rightarrow	naaa		MART
載売門御港達202 メールアドレスを入3 ることができます。	1を利用する わしてください	には、くらえもん☆オ 。 ユーザー登録をす	わラインへの ると、最新の	ユーザー登録が必 アップデート情報の	要です。 のお知らせやテ	クニカルサポートを受け
メールアドレス :	m_ishika	q,arosiĝen.				
129-1 :						
	/(27-H	exsnolled	66			

*-1									-		
	标放	工事番号	工事名称		発注者	IMPAGE	100M78	準然する要領		7-97	ŧΝ
0001	2019	H31-1234	seamona	リンプル工事	藏稿門千載	E 2019/02/21	2019/04/01	[一般建築]		C:TUS	
											- 1
								TRORD			•
	LO-RM		250146		786115	auria	815~180	18088	T	1.1640	
14	P03230		クラウトから 工事を追加		工事を共有	14 8000	15~180 12月3日2日	18088 2058	T	に移動	*
14	Projecte		0501から 工事を追加		工事を共有	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	815~180 828-042-0	14088	T	17.4540	

古いパソコンから新しいパソコンに『蔵衛門御用達』を入れる方法

『蔵衛門御用達』を新しいパソコンにインストールするに は、ライセンス解除が必要です。
①「シリアル番号」と「認証コード」をご用意の上、下記 ページより、ライセンス解除をしてください。 https://www.kuraemon.com/license-deregister/
※ライセンス解除は、どのパソコンからでもお手続きで きます(メール受信できる環境必須)。
②ライセンス解除後、新しいパソコンにインストールが可能です。



5850します。復数ライセンスの利用状況の値 (03-4500-6702) までご連絡ください。 ミライセンス解除では工事のデータは服除され	島も可能です。これ明白こさいましたら、くらえもん☆オンライン ません。申し込み手順の詳細は <u>ごちら</u> 。
シリアル番号 (201) (Tから始まる9桁の数字)	
認証コード (8月) (8桁の英数字)	
メールアドレス 200 ※受信できるアドレスを入力してください。	
ライセンス解除理由 🛤	例)利用していたパソコンが故障し、新しいパソコンを履

蔵衛門コネクト2020の準備

『蔵衛門御用達』と連携するための専用ソフト『蔵衛門コネクト2020』をパソコンにインストールする方法で す。無料でダウンロードすることができます。

パソコンで『蔵衛門コネクト2020』を ダウンロードします。

インターネットに接続して 下記URLにアクセスしてください。 https://www.kuraemon.com/download/connec t/pad/2020/_



2

ダウンロードページへアクセスしたら、 KuraemonConnect.exe を実行して、 画面の案内に従いながら、 ソフトをインストールをしてください。



インストールが完了すると、 パソコンのデスクトップに 『蔵衛門コネクト2020』の アイコンが表示されます。

アイコンをダブルクリックすると、 ソフトが起動します。



- 『蔵衛門コネクト』をパソコンから削除するには、 コントロールパネルから【プログラムと機能】を 開きます。
- プログラムの一覧から『蔵衛門コネクト』を選択 して、【アンインストール】を選択してください。





蔵衛門Padの電源の入れ方

『蔵衛門Pad』本体の電源の入れ方、ロックスクリーンの解除方法です。 電源ボタンの位置と形はそれぞれ異なります。



『葴衛門 Pad』 (KP09-NVLTE)、(KP09-DG)

『蔵衛門 Pad Mini Tough』 (KP10-NVLTE)、(KP10-NV) 『蔵衛門Pad Mini Tough』 (KMG05)









ロックスクリーンは矢印マークのボタンを 横にスワイプすることで解除されます。 ※画像は『蔵衛門Pad』です。



7	初めて起動するときには、
3	右画像のウォークスルーが表示されます。
	「次へ」をタップしてください。



◎『蔵衛門Pad』の電源の切り方

- 電源が入っている状態で電源ボタンを長押し、 メニューから【電源を切る】をタップすると 『蔵衛門Pad』の電源が切れます。 ※ロックスクリーン画面で電源を切ることはできません。
- ◎ ロックスクリーンを解除した後の画面で操作してください。



蔵衛門Padの準備 (初回)①

『蔵衛門Pad』を起動し、ユーザー名を登録します。

【 『蔵衛門Pad』を起動し、 この『蔵衛門Pad』を利用する人の 名前(ユーザー名)を登録します。 ※あとから変更、追加も可能です。



『蔵衛門クラウド』の案内が表示されるので、「× ボタン」で閉じます。





これで初期設定は完了です。工事一覧が表 示されます。

画面上部『蔵衛門』の背景がグレーの工事な ら『蔵衛門コネクト2020』で写真を取り込めま す。逆に、青色の場合はオンラインアカウント のため、『蔵衛門コネクト2020』では取り込め ません。

- ◎『蔵衛門クラウド』にログインしている方
- ログインしてクラウド連携している場合は、 工事の一覧の左上【三】をタップして
- 【ユーザー切り替え】をタップします。
 それ以降の操作につきましては、
 次ページからの手順を参考にしてください。



蔵衛門Padの準備(2回目以降)

『蔵衛門Pad』を起動し、ユーザーを選択します。

『蔵衛門Pad』を起動します。 使用するユーザーを選びタップします。



【本】ボタンで閉じると、トップページが起動します。







- 『蔵衛門クラウド』から写真をダウンロード
- 『蔵衛門クラウド(オンライン登録したアカウント)』 で撮影した写真は、直接ダウンロードすることで 台帳に取り込めます。
- 【操作手順】
- ①パソコンから『<u>蔵衛門クラウド</u>』にアクセス。
- ②該当の工事から【写真】を選択。
- ③写真を選択して、1枚ずつ保存を選択します。
- ※プレミアムの場合は、写真の一括ダウンロード が可能です。

工事を作る

『蔵衛門Pad』で工事を作成します。工事を作成すると写真の撮影や黒板の作成を行うことができます。

サンプル工事の画面にある【+】を タップします。



エ事名、要領を設定し(①)、 【決定】をタップ(②)します。

> ※電子納品工事の場合は… 必ず『蔵衛門御用達』で工事を作成し、 黒板を送付してから撮影してください。 黒板送付の手順はP.25をご覧ください。

工事を作ると、トップページに 工事ができます。

3









- 『蔵衛門Pad』には、『蔵衛門御用達2020,2021』に 対応していない電子納品要領も搭載されていま す。
- 『蔵衛門御用達』に対応していない要領の場合、
 写真を取り込むことができません。

黒板を作成する

『蔵衛門Pad』を起動し、撮影開始ができる状態にします。

1 エ事一覧で、写真を撮影したい工事を 画面に表示させ、【黒板】をタップします。











3 編集したい領域をタップすると、 キーボードが表示されます。 キーボードに手書き入力すると、文字を入力 することができます。

> ※キーボード左下の【歯車マーク】で入力方法 を【手書き】に切り替えることができます。

すべての文字・数字を入力したら、 キーボード右端の【×】ボタンをタップするか、 画面上部の入力欄・キーボード部分以外を タップしてキーボードを閉じます。

4

黒板テンプレートを変更する

『蔵衛門Pad』で黒板テンプレートを変更する方法です。

黒板を画面に表示させ、 【黒板変更】をタップします。









黒板テンプレートの一覧が表示されます。

変更したい黒板テンプレートを選択し、【はい】 をタップします。

黒板テンプレートが変更されました。

黒板のテンプレートをダウンロードする①

黒板テンプレートの追加方法をご案内します。

1 変更したい黒板を表示し、【黒板変更】をタップします。











黒板一覧から使いたい黒板を選択します。

※既にダウンロードした黒板は「ダウンロード 済」として一覧に表示されます。

4 内容を確認し【ダウンロード】を タップします。

3

黒板のテンプレートをダウンロードする②

黒板テンプレートの追加方法をご案内します。

5 ナンバーに対応する黒板が表示されるので、 内容を確認し【ダウンロード】をタップします。







黒板テンプレートを削除する 黒板テンプレートを選択すると、画面中央下に 「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンを タップすると登録した黒板を、一覧から削除することが できます。 ※一度テンプレートを削除しても再ダウンロード可能です。

黒板のテンプレートをダウンロードする③

黒板ナンバーを検索して、テンプレートを追加する方法をご案内します。

2 変更したい黒板を表示し、【黒板変更】をタップし ます。







3 【黒板ナンバー検索】をタップします。

【+黒板追加】をタップします。

4 黒板テンプレートに割り当てられたナンバーを入力します。

※黒板テンプレートをお探しの場合は、 <u>黒板相談窓口</u>へお問い合わせください



黒板のテンプレートをダウンロードする④

黒板ナンバーを検索して、テンプレートを追加する方法をご案内します。

5 入力後、エンターキーを押します。



6 ナンバーに対応する黒板が表示されるので、 内容を確認し【ダウンロード】をタップ します。









8 テンプレートー覧から、先ほどダウンロード した黒板が選択できるようになります。

【応用編】黒板の工事名を改行する

黒板の工事件名を改行することで、工事名の長い黒板も見やすくなります。

1 工事名横の【設定】ボタンをタップします。

※PCでは操作できません。 蔵衛門Pad、 蔵衛門Pocket、もしくは iPhone / iPadで 操作してください。



7 【黒板の工事名を改行】をタップします。



3 改行したい箇所をタップし、キーボードの 改行キーで改行されます。(①) 【次へ】で改行した黒板を確認します。(②)

> ※文字の削除はできません。 ※改行すると蔵衛門Pad/蔵衛門カメラ 内は全ての黒板が改行されます。

イ プレビューで黒板を確認し、問題なければ
 【OK】をタップして完了します。

※PCでは改行設定後に編集・作成された黒 板のみ改行して表示されます。 ※改行前に撮影された写真内の黒板は改行 できません。





電子小黒板つき写真を撮影する

『蔵衛門Pad』で、撮影機能を活用し、黒板を付けて写真を撮影する方法です。

エ事一覧で、写真を撮影したい工事を 画面に表示させ、【黒板】をタップします。

※『蔵衛門Pad(蔵衛門Pad Mini Tough)』は、 SDカード非対応です。ご注意ください。



黒板一覧から、撮影したい黒板を 、タップします。



4 黒板付きカメラが起動します。 右手中央にあるカメラボタンで撮影します。 保存ボタンをタップし、写真を保存します。







撮影した写真を確認する

『蔵衛門Pad』で撮影した写真を確認する方法です。 自分で撮影した工事写真や黒板を確認することができます。

エ事一覧で、写真を撮影したい工事を 画面に表示させ、【写真】をタップします。



2 写真が表示されます。 確認したい写真をタップします。





タップした写真が、 画面いっぱいに表示されます。

3

4

台帳を作成する①

『蔵衛門Pad』で撮影した写真を、『蔵衛門御用達』に保存して台帳を作成します。

『蔵衛門Pad』をケーブルでパソコンに接続して いることを確認してから、『蔵衛門コネクト2020』 を起動します。

画面のメニューから【台帳】を選択して【次へ】を クリックします。

『蔵衛門Pad』で管理されている工事件名が一覧 で表示されます。

対象となる工事を選択して【次へ】を クリックします。

写真を仕分ける方法を選択します。 工事場所や測点など黒板の内容で写真を仕分け る【黒板の項目ごと】を選択して 【次へ】をクリックします。

電子納品の場合は【写真整理情報】で 写真を仕分けることもできます。 詳細は『<u>電子納品ガイド</u>』をご覧ください。

『蔵衛門御用達』で工事写真台帳を作る際、第二 項目名ごとに作成する場合は【標準】、 さらに細かく台帳を仕分ける場合は【カスタム】を 選択します。

選択したら、【次へ】をクリックします。









台帳を作成する②

『蔵衛門Pad』で撮影した写真を、『蔵衛門御用達』に保存して台帳を作成します。

5

6

8

『蔵衛門御用達』に取り込まれる予定の写真と 作成される予定の本棚・台帳・BOX・アルバム が表示されます。 ※更に細かく仕分けたい時は【もっと細かく】をク リックします。

仕分けられる内容を確認して【次へ】を クリックします。

台帳を保存する本棚が表示されます。

別の工事や本棚に保存したい場合は画面下の 【こちら】を選択してください。

台帳の保存先を確認して【次へ】を クリックすると写真の読み込みが始まります。

写真の読み込みが完了すると、 「台帳の作成が完了しました」と表示されます。 【はい】をクリックします。



「台帳の作成が完了しました」という画面が 出たら【OK】をクリックします。

R 8802424288		- 0 ×
	蔵御門コネクト	
2枚の写真を1冊に仕分けます。		もっと聴かく ②
□ サービス核 (2枚)		







台帳を作成する③

『蔵衛門Pad』で撮影した写真を、『蔵衛門御用達』に保存して台帳を作成します。

9

『蔵衛門Pad』で撮影した写真と電子黒板に記 入したテキスト情報が、台帳の見開きに保存 されます。

同じ工種や工事場所であれば、同じ台帳に 追加で保存されます。



「工事写真情報(X)」では電子納品する際に必要な情報を入力することができます。







パソコンで黒板を登録する①

『蔵衛門コネクト2020』をつかって、複数の黒板を『蔵衛門Pad』に登録することができます。

『蔵衛門コネクト2020』を起動します。

スタート画面のメニューから【黒板】を 選択して、【次へ】をクリックします 。

2 一般工事か電子納品工事を選択します。 ここでは【一般工事】を選択し、【次へ】をクリッ っします。

黒板を登録する工事を選択します。

ここでは既に蔵衛門Padlこ登録済みの工事 名を選択し、【次へ】をクリックします。







電子納品時は、事前に工事を作成!

- 電子納品の黒板を取り込む場合は、すでに取り込んだこ とのある工事、もしくは『蔵衛門御用達』で作成した工事 から取り込むことになります。
- 『蔵衛門コネクト2020』の黒板作成から「電子納品」を選 んだあと、「工事の一覧」か【工事を追加】から工事を選 択します。



3

5

6

パソコンで黒板を登録する②

『蔵衛門コネクト2020』をつかって、複数の黒板を『蔵衛門Pad』に登録することができます。

黒板のテンプレートを選びます。

右上の色をクリックすると、黒板の色を変更 できます。



黒板情報を入力します。

列は黒板の項目、行は黒板一枚ずつを示します。 各セル(枠)をダブルクリックすると入力できます。

セルの枠を広げると、改行した文字も確認す ることができます。 ※Ctrl+Enterで改行できます。

備考欄に関しては文字のサイズ・文字揃え・ 文字の配置を一括で編集できます。







パソコンで黒板を登録する③

『蔵衛門コネクト2020』をつかって、複数の黒板を『蔵衛門Pad』に登録することができます。

8

黒板を取り込む準備が完了したら『蔵衛門 Pad』を起動してロックを解除します。

読み込みが完了したら、ホーム画面(黒板 一覧)に『蔵衛門コネクト』で作成した黒板が 表示されます。



『蔵衛門Pad』のロック解除後、パソコンから 【次へ】をクリックします。 確認ダイアログで【はい】を選択すると黒板 情報が転送されます。

※事前に【プレビュー】でアルバムに反映される内容を確認してください。

10

『蔵衛門Pad』に「黒板を読み込んでいます」 と表示されます。その後、黒板登録する ユーザーの選択画面が表示されますので、 該当のユーザーをタップしてください。











パソコンで黒板を登録する④

『蔵衛門コネクト2020』をつかって、複数の黒板を『蔵衛門Pad』に登録することができます。

黒板追加する工事の選択画面が表示され ます。該当の工事を選択して【選択した工事 に追加する】をタップします。

なお、『蔵衛門Pad』に同名の工事が登録されていない場合は、一覧には何も表示されません。



『蔵衛門コネクト2020』から『蔵衛門Pad』に 黒板が転送されます。 取り込み完了のダイアログが表示されたら 【OK】をタップしてください。



Excelから、らくらく一括登録

『蔵衛門コネクト』の工事情報入力画面は、Excelと連携しています。 Excelで工種や工事場所などの情報をあらかじめ入力しておけば、コピー&ペーストで簡単に『蔵衛門 コネクト』に入力することができます。

77-11	レ ホーム 単	۹۵ ×	ジレイアウト 数式		校問 表示	開発	5					i.	物門コネ	:01-
2C1		× V	fx 3階					Ē	表衛 P	リマンション	ン改修工事		<u>Aa</u>	写真整理信
4		2				_		[No	工事場所	記号	形状	主筋	HOO
1	工事場所	記号	形状	主筋	HOOP				1			1100x1100		□-D136
2	3階	C1	1100×1100	36-D32	□-D13@	100								
3	3階	C2	1100x1100	36-D32	□-D13@	100			2	3期	C2	1100x1100	36-D32	□-D13(
4	3階	C3	1100×1100	28-D32	□-D13@	100			3	3階	C3	1100x1100	28-D32	□-D13(
5	3階	C4	1100x1100	28-D32	□-D13@	100								
6	3階	C5	900x900	20-D32	□-D13@	100			4				28-D32	
7	3階	C6	1000x1100	24-D32	□-D13@	100			5	3階	C5	900x900	20-D32	□-D130
В	4階	C1	1100×1100	36-D32	□-D13@	100								
9	4階	C2	1100x1100	36-D32	□-D13@	100			6				24-D32	□-D130
0	4階	C3	1100×1100	28-D32	□-D13@	100			7	4階	CI	1100x1100	36-D32	□-D136
1	4階	C4	1100×1100	28-D32	□-D13@	100								
2	4階	C5	900x900	20-D32	□-D13@	100			8	4課	C2	1100x1100	36-D32	I [[]-[]]30
3	4階	C6	1000+1100	24-032	D-D13@	100		1		22				

パソコンから黒板テンプレートを追加する①

『蔵衛門コネクト2020』では、5000種類を超える黒板を自由に選ぶことができます。 本項では、黒板の選択方法をご案内します。

> 「パソコンで黒板を登録する②」の項目4まで 進めたあと、【黒板を追加】をタップします。

複数枚の黒板が表示されます。

使用したい黒板を選択してください。

2





黒板が拡大して表示されます。 この内容の黒板で問題なければ【はい】を タップします



黒板はまとめて追加できます

黒板を複数枚追加したい時は、上記の2~3までの操 作を繰り返してください。ダウンロードする黒板には チェックマークが付きます。

なお、再度チェックマークの付いた黒板をタップする と、ダウンロードをキャンセルできます。



5

6

パソコンから黒板テンプレートを追加する②

『蔵衛門コネクト2020』では、5000種類を超える黒板を自由に選ぶことができます。 本項では、黒板の選択方法をご案内します。

> 追加する黒板が決まったら【次へ】を選択し ます。







黒板の選択画面に、先ほど選んだ黒板が 追加されました。



同じ黒板に見えて、じつは仕分けが違う

- まったく同じ黒板でも、仕分け項目が工種だったり測点 だったり仕分けする項目が異なります。
- そのため、利用したい項目名が同じだったとしても、希望 通りの仕分けになるか確認してください。
- サポート窓口に希望の黒板をお送りいただければ同等、 もしくは近い形の黒板をご提案します。



黒板プレビュー機能を利用する

『蔵衛門コネクト2020』では、『蔵衛門Pad』に取り込む前に確認(プレビュー)することができます。

黒板情報入力し【プレビュー】ボタンをクリッ クします。 ※黒板情報の入力の詳しい操作方法は P.17をご覧ください。





蔵御門コネクト

<u>Aa</u>

プレビュ

DEFAIL AIR

版衙門マンション新築工事





「PDF出力が完了しました。作成したPDFを 表示しますか?」と表示されるので、【は い】をクリックします。

黒板の見た目とあわせて、『蔵衛門御用達』に台 帳作成した場合反映されるテキスト情報がプレ ビューされます。

※文字の内容(アルファベット・記号など)により、『蔵 衛門Pad』での改行位置が若干異なる場合がご ざいます。

3

4

パソコンで黒板に豆図を登録する

『蔵衛門コネクト2020』では、『蔵衛門Pad』に登録する黒板に豆図画像(JPEG)を挿入することができます。

『蔵衛門⊐ネクト』の黒板編集画面にある 【豆図を追加】をクリックします。 ※前ページの項目1をご参照ください。

		荷物門コネ	ワト	
裁術門マ	ンション新築工事		<u>A</u>	翌回老一括登録
No	工事場所	施工状況	信考	1988
1		无入力		0 335+340 (B)
2	*3.71	未入力		THEAR MR.
3				O BREAN MR
4				0 100 × 300
5				mile an Mile
6				CIRCON MR
7				100+A18 M.B
8	10.7.7	# 3.71	+2.71	C BRAILER ALL



		荷物門コネ	ット	
版衛門マ	ンション新築工事		<u>Aa</u>	五回化一起数器
No	工奏場所	胞工机用	俚可	
1	未入力			田用1.329 10
2	学入力			
3				O BREEN MR
4				BERNAN MIN
5				O BREAN WIL
6				O BUYAN MIR
7				BRARN MB.
0				TO THE R. L. LOWIS



2 あらかじめ用意されている豆図画像(JPEG) を選択して開きます。 ※豆図画像はお客様自身でご用意いただく 必要がございます。

> 画面右下の【次へ】をクリックし、確認画面で 【はい】をクリックすると、豆図が挿入された 状態で、『蔵衛門Pad』へ黒板が登録されま す。

『蔵衛門Pad』は、	備考欄に挿入された豆図を移動、	広大

『蓜衛門Pad』で豆図の位置を調整

縮小することができます。黒板編集画面の 図の挿入から登録した豆図をタップすると、豆図の編集 ができます。

3

パソコンで黒板に豆図を一括登録する

前ページでご案内した豆図画像(JPEG)を挿入ですが、まとめて登録することも可能です。

【豆図を一括登録】をクリックします。

		荷衛門コネ	71-		
蔵術門マンション新算工事				経営社一多院祖	
No	工業構成	推正状况	伯考		
1		表入力		S.M. USABBO	
2	(形入力)	(无人)		(Intern) MR	
3				(nitesta) (Kita	
4				O RHEAN MB	
5				CORCEN MB.	
6				(ontean) (MB	
7				(C BHORN (MB)	
8	7.55	73.0	110	CONTRACT DATA	
				30	

2 追加したい豆図をフォルダごと、ドラッグ&ドロッ プします。

豆図の項目にファイル名が入ります。

画面右下の【次へ】をクリックし、確認画面で

【はい】をクリックすると、豆図が挿入された

状態で『蔵衛門Pad』へ黒板が登録されま





一括登録前の事前準備 豆図は画像の名前順に登録されます。 事前に一括登録するフォルダ内の豆図の名前を 変更しておくとスムーズに登録ができます。



3

す。

蔵衛門Padに図面(PDF)を取り込む①

『蔵衛門コネクト2020』では、複数の黒板を『蔵衛門Pad』に一括登録することができます。

【図面】を選択し、【次へ】をクリックします。



2 【図面を入れる】を選択し、【次へ】をクリック します。



図面を登録する工事を選択し、【次へ】をク リックします。

既に登録済みの工事または【新しい工事に 登録】で新しく登録した工事から選択できま す。

取り出したい図面を選択し、【次へ】をクリッ クします。





3

4

をクリックします。

蔵衛門Padから図面(PDF)を取り出す②

『蔵衛門コネクト2020』では、複数の黒板を『蔵衛門Pad』に一括登録することができます。

5

6

【参照】をクリックし、図面の保存場所を指定 して、【次へ】をクリックします。

容量の確認画面が表示されるので、【はい】





PDF図面の取り出しが完了しました。



操作方法が分からないときは

『蔵衛門Pad』に関するご相談・ご質問については、下記へお問い合わせください。

蔵衛門DX相談窓口

お問い合わせ先	https://www.kuraemon.com/all_contact/
マニュアル・よ くある質問	https://www.kuraemon.com/faq/support/cloud/
所在地	〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル3F 株式会社ルクレ 蔵衛門DX相談窓口