

撮影機能を活用する(黒板無し)

カメラを起動後、「カメラ設定」をタップすると撮影機能を調整できます。

オート／白熱灯／昼光／蛍光灯／曇り
から選択できます

「+3」／「-3」の間で
露出調整が可能です



2秒／10秒のセルフタイマーを
設定することができます

環境に合わせ、オート／オン／トーチ／オフ
の設定ができます

高画質(8M)／CALSH高(3M)／CALSH中(2M)／CALSH低(1M)
から選択できます
※初期設定はCALSH低(1M)です