【事前準備】蔵衛門CamをWi-Fiに接続する①

『蔵衛門Cam』はインターネット接続が必須です。 利用開始前にインターネットの接続をご確認ください。

1 歯車のアイコンをタップし、設定画面を開きます。



【Wi-Fi】をタップし、Wi-Fi設定画面を開きます。



3 OFFボタンをタップしてONに切り替え、Wi-Fi機能を有効にします。



4 利用可能なネットワークの一覧が表示される ので、利用するネットワークをタップして選択し ます。




【事前準備】蔵衛門CamをWi-Fiに接続する②

『蔵衛門Cam』はインターネット接続が必須です。 利用開始前にインターネットの接続をご確認ください。

暗号キー(パスワード)を入力し(①)、【接続】をタップ(②)します。



6 正しく接続が完了すると「接続済み」と表示されます。



- モバイルルーターの暗号キー確認
- ※モバイルルーターの電源を入れたあと、
- 電源ボタンを1回押すと無線LAN接続情報画面が表示され、パスワードを確認できます。
- ※蔵衛門で購入したモバイルルーターに限ります。



【事前準備】蔵衛門CamをBluetoothに接続する①

現場ではスピーカーの音声での通話が聞き取りにくい場合がございます。 事前に蔵衛門CamへBluetoothイヤホンを設定することをお勧めします。

1 歯車のアイコンをタップし、設定画面を開きます。



2 【Bluetooth】をタップし、Bluetooth設定画面を 開きます。



3 OFFボタンをタップしてONに切り替え、Bluetooth 機能を有効にします。



4 接続可能な機器の一覧が表示されるので、接続(ペアリング)する機器をタップして選択します。



【事前準備】蔵衛門CamをBluetoothに接続する②

現場ではスピーカーの音声での通話が聞き取りにくい場合がございます。 事前に蔵衛門CamへBluetoothイヤホンを設定することをお勧めします。

5 接続が確立すると、「ペアリングされたデバイ スリスト」内で「接続」と表示されます。



蔵衛門Camを工事に参加させる①

蔵衛門Camを工事に参加させ、ビデオ通話する方法をご案内します。

蔵衛門クラウドにログインします。 https://kuraemon.net/kcloud/

2 エ事を選択し、【メンバー追加】を タップします。

3 【ほかのメンバーを追加する】を タップします。

4 【QRコードを拡大】をタップして QRコードを拡大表示させます。 ※QRコードでなくID表示にし、 ID入力でも工事に参加できます。









蔵衛門Camを工事に参加させる②

蔵衛門Camを工事に参加させ、ビデオ通話する方法をご案内します。

■ 蔵衛門Camのロック画面をタップします。



4で表示させたQRコードを蔵衛門Camで 読み取ります。



7 名前を入力し、【工事に参加する】をタップします。



8 OKをタップすると、承認待ちの画面になります。



蔵衛門Camを工事に参加させる③

蔵衛門Camを工事に参加させ、ビデオ通話する方法をご案内します。



10 承認されると蔵衛門Camで待機画面が表示されます。 【撮影開始】をタップします。



11 カメラが起動し、ビデオ通話が始まります。 **11** 通話を終了すると、6の画面に戻ります。



蔵衛門Camを工事から退出させる

- 蔵衛門Camを工事から退出させるには、
- 蔵衛門クラウド(パソコン)や蔵衛門Padからの操作が必要です。
- 蔵衛門Camを他の工事に参加させるには、
- 現在参加している工事から退出させてから 新しい工事に追加してください。



WEBから蔵衛門Camに通話する①

WEBから蔵衛門Cam宛てに通話する方法をご案内します。

蔵衛門クラウドにログインします。 https://kuraemon.net/kcloud/



エ事を選択し、【メンバー追加】をタップします。



工事のメンバー管理より、蔵衛門Camの【ビデオマーク】をクリックします。




■ 通話待ちの画面が表示されます。



WEBから蔵衛門Camに通話する②

WEBから蔵衛門Cam宛てに通話する方法をご案内します。

- **5** 蔵衛門Camが撮影を開始すると、ビデオ通話が開始されます。
 - ※最大10人まで参加可能です。
 - ※PC同士での会話はできません。




┏ 通話を終了すると、3の画面に戻ります。




蔵衛門Camとの通話をキャプチャーする

蔵衛門Camとの通話中にキャプチャーを撮影する方法をご案内します。

1 キャプチャーしたいタイミングでビデオ通話画面のカメラマークをタップします。



面面全体がキャプチャーされます。



キャプチャーした写真

ビデオ通話中にキャプチャーした写真は、 蔵衛門クラウドの写真一覧に保存されます。



蔵衛門Camで通話を録画する

蔵衛門Camでの通話を録画する方法をご案内します。 通話の始め方はP.90をご参照ください。

動画を開始したいタイミングで 動面左下のボタンをタップします。



2 録画データについてのアラートが表示されるので、【OK】をタップします。

表示させたくない場合は【次回から表示しない】にチェックを入れてください。



3 録画が開始されます。 録画を終了する場合は、再度左のボタンを タップします。



4 録画が終了します。 再度録画を始める場合は左のボタンを、 通話を終了する場合は右のボタンをタップします。



蔵衛門Camの録画データを取り出す 蔵衛門Camでの操作

蔵衛門Camで録画した動画のデータの取り出し方法をご案内します。 蔵衛門Camとパソコンそれぞれの操作が必要です。ここでは蔵衛門Cam側の操作をご案内します。

蔵衛門CamとパソコンをUSBケーブルで接続します。

蔵衛門Camの歯車マークをタップし、 設定一覧を開きます。



2 設定一覧から、【USB設定の選択】を タップします。



■【USB設定の選択】をタップします。



【MTP(Media Transfer Protocol)】を 選択します。

蔵衛門Cam側の手順はここまでです。




蔵衛門Camの録画データを取り出す パソコンでの操作

蔵衛門Camで録画した動画のデータの取り出し方法をご案内します。 蔵衛門Camとパソコンそれぞれの操作が必要です。ここでは蔵衛門PC側の操作をご案内します。

5 パソコンのエクスプローラーから「USBドライブ(D:)」を選択し(①)、「Android」フォルダを開きます(②)。




「Video」フォルダをクリックします。



■ 蔵衛門Camの録画データが表示されます。

※ここで録画データをクリックするとエラーが発生 します。

必ず手順8の操作をしてください。



8 データを確認・保存するには、 必ずデスクトップなどに移動してから開いてください。

> 「Video」フォルダ内から直接開くとエラーになり、 前ページの蔵衛門Camの操作手順1 からやり直しが必要です。

