


黒板テンプレートを変更する

黒板テンプレートを変更する方法です。


1 黒板を画面に表示させ、
【黒板変更】をタップします。



2 黒板テンプレートの一覧が表示されます。



3 変更したい黒板テンプレートを選択し、
【はい】をタップします。



4 黒板テンプレートが変更されました。

