


【蔵衛門Pad Mini Tough】ボタンについて

『蔵衛門Pad Mini Tough』では物理ボタンを使用し、手袋をしながらでも快適に操作いただけます。ここでは各ボタンの名称と役割を説明します。



【電源ボタン】

長押しで端末起動・終了
軽く押下すると端末をスリープにできます

【戻るボタン】

一つ前の操作画面に戻ります

【ホームボタン】

工事一覧に戻ります

【フラッシュボタン】

撮影画面でフラッシュがトーチとして点灯します
撮影画面外でもトーチとして点灯させることができます

【撮影ボタン】

撮影画面以外で、右下に撮影ボタンがある画面では
カメラを起動します
撮影画面では、シャッターを切ることができます

【OKボタン】

撮影画面で撮影した写真を保存することができます
各種ダイアログのOKを選択できます

【上下ボタン】

撮影画面でズーム機能の拡大・縮小が可能です
工事一覧では上下の工事にフォーカスを移せます
ビデオトークの音量調整ができます