

【事前準備】蔵衛門CamをBluetoothに接続する①

現場ではスピーカーの音声での通話が聞き取りにくい場合がございます。
事前に蔵衛門CamへBluetoothイヤホンを設定することをお勧めします。

- 1** 歯車のアイコンをタップし、設定画面を開きます。



- 2** 【Bluetooth】をタップし、Bluetooth設定画面を開きます。



- 3** OFFボタンをタップしてONに切り替え、Bluetooth機能を有効にします。



- 4** 接続可能な機器の一覧が表示されるので、接続(ペアリング)する機器をタップして選択します。



【事前準備】蔵衛門CamをBluetoothに接続する②

現場ではスピーカーの音声での通話が聞き取りにくい場合がございます。
事前に蔵衛門CamへBluetoothイヤホンを設定することをお勧めします。

- 5 接続が確立すると、「ペアリングされたデバイスリスト」内で「接続」と表示されます。

