


蔵衛門Camを工事に参加させる①

蔵衛門Camを工事に参加させ、ビデオ通話する方法をご案内します。

- 1** 蔵衛門クラウドにログインします。
<https://kuraemon.net/kcloud/>



- 2** 工事を選択し、【メンバー追加】をタップします。



- 3** 【ほかのメンバーを追加する】をタップします。



- 4** 【QRコードを拡大】をタップしてQRコードを拡大表示させます。
※QRコードでなくID表示にし、ID入力でも工事に参加できます。



蔵衛門Camを工事に参加させる②

蔵衛門Camを工事に参加させ、ビデオ通話する方法をご案内します。


- 5** 蔵衛門Camのロック画面をタップします。



- 6** 4で表示させたQRコードを蔵衛門Camで読み取ります。



- 7** 名前を入力し、【工事に参加する】をタップします。



- 8** OKをタップすると、承認待ちの画面になります。



蔵衛門Camを工事に参加させる③

蔵衛門Camを工事に参加させ、ビデオ通話する方法をご案内します。

9 蔵衛門クラウドで参加を承認します。


※承認はWEBや蔵衛門Pad、蔵衛門カメラでの操作です。



10 承認されると蔵衛門Camで待機画面が表示されます。
【撮影開始】をタップします。



11 カメラが起動し、ビデオ通話が始まります。
通話を終了すると、6の画面に戻ります。



蔵衛門Camを工事から退出させる

- 蔵衛門Camを工事から退出させるには、蔵衛門クラウド(パソコン)や蔵衛門Padからの操作が必要です。
- 蔵衛門Camを他の工事に参加させるには、現在参加している工事から退出させてから新しい工事に追加してください。

