

# 【蔵衛門Pad】電源の入れ方

『蔵衛門Pad』本体の電源の入れ方、ロックスクリーンの解除方法です。  
電源ボタンの位置と形はそれぞれ異なります。

**1** 電源ボタンを長押しすると『蔵衛門Pad』が起動します。

『蔵衛門 Pad』

(KP09-NVLTE)、(KP09-DG)

『蔵衛門 Pad Mini Tough』

(KP10-NVLTE)、(KP10-NV)

『蔵衛門 Pad Mini Tough』

(KMG05)



**2** ロックスクリーンは矢印マークのボタンを横にスワイプすることで解除されます。



**3** 初めて起動するときには、右画像のウォータースルーが表示されます。  
「次へ」をタップしてください。



## ● 『蔵衛門Pad』の電源の切り方

- 電源ボタンを長押しして、メニューから【電源を切る】をタップすると『蔵衛門Pad』の電源が切れます。
- ※ロックスクリーン画面で電源を切ることはできません。  
ロックスクリーンを解除した後の画面で電源を切ってください。

