

蔵衛門出来形 ファーストガイド



対応端末

iOS 10.0以降のiPhone/iPad
※iOS10.0未満は非対応です

目次

当ファーストガイドでは、『蔵衛門出来形』の基本的な操作方法についてご案内します。ご不明点がございましたら、お気軽にサポート窓口「くらえもん☆オンライン」（P.41）までご連絡ください。

01 はじめに

【基本編】 蔵衛門出来形を使った業務の流れ	04
【基本編】 蔵衛門コネクトについて	05
【基本編】 蔵衛門コネクトの準備	06
【画面構成】 トップ画面の説明	07
【画面構成】 メニュー画面の説明	08

02 設計値・規格値を設定する

【基本編】 蔵衛門出来形で工事を作成する	09
【基本編】 蔵衛門出来形で豆図を設定する	10
【基本編】 蔵衛門出来形で測定項目を設定する	11
【基本編】 蔵衛門出来形で測点を設定する①～②	12～13
【応用編】 パソコンで規格値や設計値を一括登録する①～⑨	14～22
【応用編】 パソコンで黒板を登録する①～③	23～25
【応用編】 パソコンで黒板テンプレートをダウンロードする①～③	26～28

03 実測値を設定し、写真を撮影する

【基本編】 蔵衛門出来形で実測値を入力する	29
【基本編】 写真を撮影し、保存する	30
【画面構成】 撮影機能を活用する	31
【基本編】 黒板を編集する	32

目次

当ファーストガイドでは、『蔵衛門出来形』の基本的な操作方法についてご案内します。ご不明点がございましたら、お気軽にサポート窓口「くらえもん☆オンライン」（P.41）までご連絡ください。

04 出来形データを出力する

【基本編】出来形データの出力について	33
【基本編】出来形データをCSVに出力する	34
【基本編】出来形データを蔵衛門御用達に転送する	35

05 蔵衛門御用達で出来形帳票を作る

【基本編】出来形帳票を作成する①～②	36～37
--------------------------	-------

06 蔵衛門御用達で台帳を作る

台帳連携の仕組み	38
【基本編】工事写真台帳を作成する①～②	39～40

ご案内

操作方法が分からないときは	41
---------------------	----

【基本編】 蔵衛門出来形を使った業務の流れ

『蔵衛門出来形』は、出来形のデータ作成に特化した電子小黑板アプリです。
これまでと同じ出来形写真業務でありながら、様々な工程が劇的に省力化されます。

1 設計値・規格値を設定する

- 工事情報を黒板に入力
- 豆図を設定
- 測定項目を設定
- 測点・計測値の編集



2 実測値を設定し、撮影する

- 実測値の入力
- 黒板の編集
- 工事写真を撮影する




3 台帳を作る

- 工事写真台帳を作成
- 台帳へ写真と工事情報を一括保存



4 出来形帳票を作る

- 出来形帳票を作成する



【基本編】 蔵衛門コネクトについて

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』は『蔵衛門出来形（アプリ）』と
『蔵衛門御用達2020 Professional（PCソフト）』をつなぐ無料PCソフトです。

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』の主な機能




1 出来形データを一括登録

パソコン上の『蔵衛門御用達2020 Professional』で
あらかじめ設定した規格値、設計・実測値などを
『蔵衛門出来形』アプリに一括で登録することができます。




2 帳票を簡単作成

『蔵衛門出来形』で入力した出来形データの情報を
もとに、帳票を簡単に自動で作成することができます。



3 台帳も簡単作成

『蔵衛門出来形』で撮影した写真データ
をもとに、台帳も簡単に自動で作成することができます。



【基本編】 蔵衛門コネクトの準備

『蔵衛門御用達2020 Professional』の出来形管理機能と連携するための専用ソフト『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をパソコンにインストールする方法です。無料でダウンロードすることができます。

1

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をダウンロードします。
インターネットに接続して下記URLにアクセスしてください。

<https://www.kuraemon.com/download/connect/ios/2020/>

2

ダウンロードページへアクセスしたら、
KuraemonConnect.exe を実行して、
画面の案内に従いながら、ソフトをインストールをしてください。



3

インストールが完了すると、
パソコンのデスクトップに
『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』の
アイコンが表示されます。
アイコンをダブルクリックすると、
ソフトが起動します。



『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』を アンインストールする方法

- 『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』を
パソコンから削除するには、
- コントロールパネルから【プログラムと機能】を開きます。
- プログラムの一覧から『蔵衛門コネクト』を選択して、
【アンインストール】を選択してください。



【画面構成】 トップ画面の説明

トップ画面では工事ごとの測量野帳がならんでいます。
ここから工事の追加・工事名の編集ができます。

The screenshot shows a mobile application interface. At the top is a dark header with the title '工事一覧' (List of Works) and a gear icon for settings. Below the header is a large green rectangular area representing a '測量野帳' (Survey Notebook). Inside this area, the text '施工者名' (Contractor Name) is followed by '蔵衛門テスト工事' (Zeiemon Test Work). At the bottom of the green area, it says '最終更新日時' (Last Updated Date/Time) followed by '2020/05/08 19:51'. Below the green area are two icons: a pencil for editing and a trash can for deletion. At the very bottom is a dark bar with a large purple circle containing a white plus sign for adding new work. Yellow callout boxes with lines pointing to these elements provide detailed instructions.

メニュー
メニュー画面を開くことができます。
※次ページに説明の記載があります。

測量野帳
工事ごとに測量野帳が作成されます。
タップするとその工事の工種一覧が表示されます。

工事編集
工事名称や施工者名の編集ができます。

工事削除
選択している工事を削除することができます。
※復元不可ですのでご注意ください

工事追加
工事の新規追加ができます。

【画面構成】メニュー画面の説明

メニュー画面では、撮影設定の変更やデータの読み込みを行うことができます。



撮影設定

保存画面のスキップや、GPSの有無、写真に日付を写し込む設定を変更することができます。



シリアルID

『蔵衛門コネクト2020for工事黑板』との連携機能をご利用いただく際に使用します。
※『蔵衛門出来形ライセンスキー』を購入する必要があります。
『蔵衛門コネクト2020for工事黑板』にシリアルIDを登録する方法は、下記PDFをご参照ください。

▼『蔵衛門コネクト2020for工事黑板』との連携方法

<https://www.kuraemon.com/download/dekigata/serialid/>

データ読み込み

『蔵衛門コネクト2020for工事黑板』から送信した設計値・実測値や黑板などを読み込みます。

アップデート確認

タップするとアップデート有無の確認ができます。

【基本編】蔵衛門出来形で工事を作成する

工事一覧画面では、工事の新規作成ができます。

1

[工事一覧]が表示されます。
下部にある  を押します。



2

工事名(①)と施工者(②)を入力し、OK(③)を押します。



パソコン上で作成した出来形データを『蔵衛門出来形』へ一括で登録するには？

『蔵衛門御用達2020 Professional』でファイルブックを作成している場合、パソコン上で記入したデータを一括で『蔵衛門出来形』に転送することができます。手順は、[P14の【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する](#)をご確認ください。


※ご利用には、『蔵衛門コネクト2020for工事黑板(無料)』と『蔵衛門出来形ライセンスキー(別売)』が必要です。

【基本編】 蔵衛門出来形で豆図を設定する

工事を作成後、豆図の設定ができます。

1

工種を押します。



2

工種の編(①)を押し、対象の章(②)を押します。
その後に対象の節(③)を押します。




3

利用したい豆図を押します。



4

ファイルブック名を入力します。



【基本編】 蔵衛門出来形で測定項目を設定する

豆図を設定する画面では、測定項目の追加や変更ができます。

選択しているテンプレートの取り込み方で、測定項目の記入方法が異なります。

■ 豆図テンプレートから取り込んだ場合

すでに測定項目が入力されています。
必要な場合には、**(+)** を押し
新規で測定項目を追加してください。




■ 豆図をiPhoneまたはiPadに保存されている写真から取り込んだ場合

項目の空欄(①)に測定項目を追加してください。
必要な場合には、**(+)** (②)を押し
新規で測定項目を追加してください。



測定項目がすべて入力できたら、[OK]を押します。




【基本編】 蔵衛門出来形で測点を設定する①

工種一覧画面から測点の設定や設計値の入力ができます。

1


作成した豆図を押します。



2

左下[測定する] を押します。

測定する



3

 を押します。



4

単位の変換が必要な場合、単位を押します。

※アプリ内では「mm」「cm」「m」の
3点から選択できます。

『蔵衛門出来形ライセンスキー』をお持ちの場合、
パソコン側から追加で上記以外の単位を使用することも可能です。



【基本編】蔵衛門出来形で測点を設定する②

工種一覧画面から測点の設定や設計値の入力ができます。

5

設計値(①)を入力します。
完了後、[決定](②)を押します。

6

設計値が入力されました。

7

測定項目を変更したい場合には、
[>] を押すことで、他の設定されている
測定項目に切り替えが可能です。

【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する①

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、規格値や設計値を一括で登録することができます。
『蔵衛門御用達2020 Professional』で帳票に設計値を作成している必要があります。

- 1 『蔵衛門御用達2020 Professional』を起動し、
工事一覧で[工事を追加]を押します。



- 2 工事作成ウィザードが表示されます。
作成する工事の要領を選択して
▶ を押します。

※要領が分からない場合は[一般土木工事]を選択してください。



- 3 工事情報入力画面が表示されます。
工事名称を入力し ▶ を押します。



- 4 写真整理情報の登録画面が表示されます。
[まずは本棚へ](①)を押し、
▶ (②)を押します。



【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する②

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、規格値や設計値を一括で登録することができます。
『蔵衛門御用達2020 Professional』で帳票に設計値を作成している必要があります。

5

データの保存場所が表示されるので


を押します。



6

工事が作成されて、写真管理台帳用の本棚が表示されます。

を押します。




7

工事一覧が表示されます。
出来形管理を使用する場合は、
作成した工事名を選択して
[出来形管理を開く]を押します。



8


画面で右クリックをすると、[本棚の操作]
というメニューシートが表示されます。
[出来形管理データを作成]
を押します。




【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する③

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、規格値や設計値を一括で登録することができます。
『蔵衛門御用達2020 Professional』で帳票に設計値を作成している必要があります。

9 ファイルブックの情報が表示されます。
名称の入力欄を編集し
[OK]を押します。



10 本棚にファイルブックが作成できました。
背表紙を押すと、
ファイルブックを開くことができます。




11 新しい出来形管理データ作成用の
ウィザード画面が表示されます。
[帳票テンプレートを設定]を押します。



12 既存/新規のどちらからテンプレートを設定
するか選択するダイアログが表示されます。
[既存のテンプレートから選択する]①を
押し、[OK]②を押します。

- ※既存のテンプレート：国交省土木共通要領のテンプレートから選択できます。
- ※新規で帳票を作成：帳票CADで新規のテンプレートを作成できます。




【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する④

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、規格値や設計値を一括で登録することができます。
『蔵衛門御用達2020 Professional』で帳票に設計値を作成している必要があります。

13 帳票選択画面が表示されます。
右上の[追加]を押します。




14 左の標準テンプレート項目(①)から帳票を絞り込みます。
帳票テンプレート(②)を押します。
[選択] (③)を押します。




※標準テンプレートが表示されていない場合や、
共同ライセンスで他の人が作ったテンプレートを使
う場合は[クラウドから追加する]を
押してください。

15 テンプレートの確認画面が表示されます。
[OK]を押します。

※帳票の中に複数のテンプレートを設定する場合
再度[追加]を押して追加できます。



16 再度ウィザード画面が表示されます。
[帳票テンプレートを設定]が
ピンクになっていたら設定は完了です。
豆図を設定に進んでください。




【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する⑤

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、規格値や設計値を一括で登録することができます。
『蔵衛門御用達2020 Professional』で帳票に設計値を作成している必要があります。

17

ウィザード画面で中央の
[豆図を設定]を押します。


※ウィザードが表示されない場合は
ファイルブックを開いた画面で
[右クリック>豆図>豆図を選択]で
豆図の設定が可能です。



18

既存/新規のどちらから
テンプレートを設定するか選択する
ダイアログが表示されます。
[既存のテンプレートから選択する](①)
を押し[OK](②)を押します。


※既存のテンプレート：
国交省土木共通要領テンプレートから選択できます。
※新規で帳票を作成：
豆図CADで新規のテンプレートを作成できます。



19


帳票選択画面が表示されます。
左上の[標準テンプレート]の[▷]
を押して展開します。

※標準テンプレートが表示されていない場合や、
共同ライセンスで他の人が作ったテンプレートを
使う場合は[クラウドから追加する]を押してください。



20

左の標準テンプレート項目(①)から
帳票を絞り込みます。
豆図(②)を押します。
[選択](③)を押します。




【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する⑥

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、規格値や設計値を一括で登録することができます。
『蔵衛門御用達2020 Professional』で帳票に設計値を作成している必要があります。


21

豆図の確認画面が表示されます。
ここで豆図に設定されている
測点などが確認できます。
問題なければ[OK]を押します。



22


再度ウィザード画面が表示されます。
[豆図を設定]がピンクになっていたら
設定は完了です。



23


ウィザード画面で
[設計値・実測値を入力する]を
押します。

※ウィザードが表示されない場合は
ファイルブックを開いた画面で
[右クリック> 検測> 測点毎編集]を行うと
同様の入力が可能です。



24


測点ごとの入力画面が表示されます。
測点をダブルクリックして
測点名を編集します。



【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する⑦

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、規格値や設計値を一括で登録することができます。
『蔵衛門御用達2020 Professional』で帳票に設計値を作成している必要があります。

25 測点ごとの設計値欄をダブルクリックして設計値を入力します。




26 測点一覧の[追加](①)を押して測点を追加します。
測点の追加では、追加を押す際に
選択していた測点の設計値を引き継いで
追加されます。
必要数の測点を追加できたら[OK](②)を押します。



27 入力内容が反映された帳票が表示されます。
右上の[保存]を押します。



28 「ファイルの保存が完了しました」と表示されます。
[OK]を押します。
これで帳票の設定は完了です。



【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する⑧

『蔵衛門コネク2020for工事黒板』をつかって、規格値や設計値を一括で登録することができます。
『蔵衛門御用達2020 Professional』で帳票に設計値を作成している必要があります。

29 『蔵衛門御用達2020 Professional』を閉じ、
『蔵衛門コネク2020for工事黒板』を
起動します。



30 [蔵衛門出来形](①)を押します。
[次へ](②)を押します。



31 [実測準備](①)を押します。
[次へ](②)を押します。



32 利用する端末のシリアルID(①)を選択し、
[次へ](②)を押します。
※シリアルID確認方法は
P8に記載があります。



【応用編】パソコンで規格値や設計値を一括登録する⑨

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、規格値や設計値を一括で登録することができます。
『蔵衛門御用達2020 Professional』で帳票に設計値を作成している必要があります。

33

対象工事の要領を押し(①)
[次へ](②)を押します。
※今回は一般工事で進めます。



34

編集したい工事名称(①)を選択し、
[次へ](②)を押します。



35

[データのみ](①)を押し、[次へ](②)を
押します。



36

転送したいファイルブック名(①)を選択
し、[次へ](②)を押します。

『蔵衛門出来形』にデータが
自動で取り込まれます。



【応用編】パソコンで黒板を登録する①

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、黒板を登録することができます。
※『蔵衛門御用達2020 Professional』で『出来形データ』を作成している必要があります。

- 1 『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』を起動します。
[蔵衛門出来形](①)を選択し
[次へ](②)を押します。

※黒板の一括登録を行う場合、
『蔵衛門御用達2020 Professional』で
出来形データを作成している必要があります。
手順はP14～20をご確認ください。



- 2 [実測準備](①)を押します。
[次へ](②)を押します。



- 3 利用する端末のシリアルID(①)を選択し、
[次へ](②)を押します。

※シリアルID確認方法は
P8に記載があります。



- 4 対象工事の要領を押し(①)
[次へ](②)を押します。
※今回は一般工事で進めます。



【応用編】パソコンで黒板を登録する②

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、黒板を登録することができます。
※『蔵衛門御用達2020 Professional』で『出来形データ』を作成している必要があります。

5 黒板を作成したい工事名称(①)を選択し、
[次へ](②)を押します。



6 [データと黒板](①)を押し、
[次へ](②)を押します。



7 転送したいファイルブック名(①)を選択し、
[次へ](②)を押します。



8 利用したい黒板(①)を選択し、[次へ](②)を
押します。
※利用したい黒板をダウンロードする時には、
[次項目P26の](#)
[黒板テンプレートをダウンロードする](#)
をご確認ください。



【応用編】パソコンで黒板を登録する③

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、黒板を登録することができます。
※『蔵衛門御用達2020 Professional』で『出来形データ』を作成している必要があります。

9 測点で撮影する写真情報をひとつ選択(①)し、
[次へ](②)を押します。



10 作成した黒板が表示されます。
黒板(①)を選択し、
プレビュー(②)を押します。



11 PDFで黒板プレビューが表示されます。



12 黒板を確認の上問題がなければ、
[送信]を押します。

『蔵衛門出来形』に黒板データが
自動で取り込まれます。



【応用編】パソコンで黒板テンプレートをダウンロードする①

『蔵衛門コネク2020for工事黒板』をつかって、複数の黒板テンプレートを『蔵衛門出来形』に一括でダウンロードすることができます。

1 『蔵衛門コネク2020for工事黒板』の黒板選択画面で[黒板を追加]を押します。



2 ダウンロードできる黒板テンプレートが表示されます。



3 ダウンロードしたい黒板を選択します。



4 ダウンロードしたい黒板をすべて選択し、[次へ]を押します。

黒板が『蔵衛門コネク2020for工事黒板』にダウンロードされました。



【応用編】パソコンで黒板テンプレートをダウンロードする②

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、複数の黒板テンプレートを『蔵衛門出来形』に一括でダウンロードすることができます。

- 5 黒板テンプレートがダウンロードされました。
再度対象の黒板(①)を選択し、
[次へ]を押します。




- 6 測点で撮影する写真情報をひとつ選択(①)し、
[次へ](②)を押します。



- 7 作成した黒板が表示されます。
黒板(①)を選択し、
プレビュー(②)を押します。




- 8 PDFで黒板プレビューが表示されます。



【応用編】パソコンで黒板テンプレートをダウンロードする③

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』をつかって、
黒板テンプレートを『蔵衛門出来形』にダウンロードすることができます。

9 黒板を確認の上問題がなければ、
[送信]を押します。



10 データと黒板を『蔵衛門出来形』アプリに
転送しました。

※ダウンロードした黒板テンプレートが
『蔵衛門出来形』のアプリに反映されます。



【基本編】 蔵衛門出来形で実測値を入力する

『蔵衛門出来形』で実測値を入力する方法です。

1

蔵衛門出来形で[豆図の確認]画面を開きます。
左下[測定する]を押します。



2

実測値を入力する測点を押します。



3

実測値の空欄に入力します。
(差分は自動入力されます。)

写真撮影が必要な場合、
入力が完了したら撮影に入ります。



【基本編】 写真を撮影し、保存する


『蔵衛門出来形』で工事写真を撮り、写真を保存する方法です。

1 [撮影]を押します。



2 設計値・実測値が入った黒板が表示されます。
 を押し撮影します。

※黒板のテンプレートを変更したい場合には
[P32の黒板を編集する](#)
 を確認ください。



3 写真を確認し、問題がなければ
 を押し保存します。



4 撮影後の写真は標準の『写真』アプリから
 ご確認いただけます。



【画面構成】 撮影機能を活用する

『蔵衛門出来形』で、撮影機能を活用し、写真を撮影する方法です。

露出

「+3」から「-3」の間で調整が可能です。

解像度

高画質（8M）
CALS高（3M）
CALS中（2M）
CALS低（1M）
から選択できます。

黒板表示

黒板の表示／非表示の切り替えや、黒板全画面表示、不透明度などを設定できます。



インカメラ

カメラの切り替えをします。

タイマー

セルフタイマーを設定することができます。

フラッシュ

フラッシュのON／OFF／トーチ／オートを設定することができます。

※フラッシュ機能が搭載されていない端末では、フラッシュの項目がありません。

【基本編】黒板を編集する

『蔵衛門出来形』で黒板を編集する方法です。

1 撮影画面で黒板を押します。



2 [黒板変更]を押します。



3 利用したい黒板を押し、変更します。



撮影時の機能

- 豆図(①)の隅の●を長押ししながらスライドすると、豆図の大きさを変更できます。
- 右下の ☒ (②)を押すと、撮影日や施工者が黒板に表示されます。
※反映されない黒板の種類もあります。




【基本編】 出来形データを出力する

『蔵衛門出来形』で作成した出来形データを出力する方法です。

『蔵衛門出来形ライセンスキー』の有無で操作方法が異なりますので、以下をご確認ください。


『蔵衛門出来形ライセンスキー』をお持ちの場合 →P.34へ

『蔵衛門出来形ライセンスキー』を使用すると、アプリで入力した実測値などの出来形測定結果を『蔵衛門御用達2020 Professional』へ一括登録、印刷して提出することができます。iPhoneまたはiPad 1台につき、ライセンスキー 1枚で利用できます。
※ライセンスキーをお持ちの場合もCSV形式の出力は可能です



『蔵衛門出来形ライセンスキー』をお持ちでない場合 →P.35へ

蔵衛門出来形アプリで測定した出来形測定結果をCSVの形式で出力できます。
ダウンロードした出来形測定結果をExcelで開くか、現在ご利用されているExcel形式の出来形管理図表にコピーすることができます。




【基本編】 出来形データを蔵衛門御用達に転送する

『蔵衛門出来形ライセンスキー』をお持ちの場合は『蔵衛門御用達2020 Professional』へ直接、出来形データを取り込むことができます。

■ 工事全体のデータ転送


[工事一覧]画面左下  (①)を押し、
[はい] (②)を押します。



■ 工種だけのデータ転送

[豆図の確認]ページからアクセスする場合


[豆図の確認]画面右下[データ出力](①)を押し、
[はい](②)を押します。



[測点入力]ページからアクセスする場合

[測点入力]画面左下  (①)を押し、
[はい] (②)を押します。

※[豆図の確認]ページと[測点入力]ページからの出力の場合、どちらも同じデータが出力されます。




【基本編】 出来形データをCSVに出力する

『蔵衛門出来形ライセンスキー』をお持ちでない方はCSVファイルに出力が可能です。
いつも利用しているEXCELなどの出来形帳票に貼り付けができます。


■ 工事全体のCSV出力

[工種一覧]画面左下  (①)を押し、
[はい] (②)を押します。



■ 工種だけのCSV出力


[豆図の確認]ページからアクセスする場合
[豆図の確認]画面右下[データ出力](①)を押し、
[はい](②)を押します。



[測点入力]ページからアクセスする場合

[測点入力]画面左下  (①)を押し、
[はい] (②)を押します。

※[豆図の確認]ページと[測点入力]ページからの出力の場合、どちらも同じデータが出力されます。



【基本編】出来形帳票を作成する①

『蔵衛門御用達2020 Professional』へ工事写真と出来形データを保存します。

- 1 『蔵衛門コネクト2020for工事黑板』を起動します。
[蔵衛門出来形](①)を押し、
[次へ](②)を押します。



- 2 [出来形帳票](①)を選択し、
[次へ](②)を押します。



- 3 利用する端末のシリアルID(①)を選択し、
[次へ](②)を押します。
※シリアルID確認方法は
P8に記載があります。



- 4 取り込み先の工事名を確認し、
[次へ]を押します。




【基本編】出来形帳票を作成する②

『蔵衛門御用達2020 Professional』へ工事写真と出来形データを保存します。

- 5 取り込むファイルブック名を確認し、
[次へ]を押します。



- 6 蔵衛門出来形が自動で起動し、
取り込んだファイルブック名が
表示されます。



台帳連携の仕組み

『蔵衛門出来形』は黒板の情報に合わせて自動的に写真を整理し、台帳へ保存できます。このページでは、黒板がどのように『蔵衛門御用達2020 Professional』の台帳に展開されるのかを図解します。

黒板と台帳の関係

同じ名前の工事が
『蔵衛門御用達』に作られます。



黒板に入力された文字は
蔵衛門御用達の文章欄に反映されます。

項目ごとに台帳が
作成されます。

【基本編】工事写真台帳を作成する①

『蔵衛門御用達2020 Professional』へ工事写真と黑板情報を保存します。
※一般工事用の手順です。


- 1 『蔵衛門コネクト2020for工事黑板』を起動します。
[蔵衛門出来形](①)を押し、
[次へ](②)を押します。



- 2 [写真台帳](①)を選択し、
[次へ](②)を押します。



- 3 工事名(①)を選択し、
[次へ](②)を押します。



- 4 写真を仕分ける方法(①)を選択し、
[次へ](②)を押します。



【基本編】工事写真台帳を作成する②

『蔵衛門御用達2020 Professional』へ工事写真と黑板情報を保存します。
※一般工事用の手順です。

- 5 仕分けの方法を選択します。
問題ない場合には、[次へ](①)を押します。
※より細かく仕分けたい場合には
[もっと細かく](②)を押します。
※細かすぎる場合には、一度戻ること
で仕分けの方法がリセットされます。




- 6 作成する工事名が表示されます。
問題がない場合には[次へ]を押します。



- 7 『蔵衛門御用達2020 Professional』が起動し、表示された本棚の中に新しい工事写真台帳が作成されます。

「台帳の作成が完了しました」という画面が出たら、【OK】を押します



iPhoneまたはiPadで作成した工事要領に関して

『蔵衛門出来形』で作成した工事は
【一般土木工事】の工事要領として作成されます。



操作方法が分からないときは

『蔵衛門出来形』『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』に関する
ご相談・ご質問については、下記へお問い合わせください。

くらえもん☆オンライン

電話番号 ☎ **03-4500-6702**

営業時間 9:00～18:30（土日祝日を除く）

メールアドレス support@kuraemon.com

ホームページ <https://www.kuraemon.com/>

所在地 〒107-0061
東京都港区北青山1-2-3 青山ビル3F
株式会社ルクレ くらえもん☆オンライン

蔵衛門御用達2020 Professionalとの連携について

『蔵衛門コネクト2020for工事黒板』と連携して
工事写真台帳を作成するには、

『蔵衛門御用達2020 Professional』が必要です。

▼蔵衛門御用達2020 Professional購入はこちらから

<https://www.koujishashin.com/>

